

マルチプーラー取扱説明書

この度は弊社マルチプーラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用時はこちらの説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

（１）セット方法

①スタットアースクリップを、プーラーの先に付属してありますメッキのプレート（30×60ミリ）に挟みます。その際、挟み方がゆるい場合はバイスプライヤー等できつく挟んで下さい。

②スタットのプラス側グリップを、プーラーのセンターシャフト後部に差し込みます。締め方はスタットにより異なります。

（２）スタット側の調整

①スタット本体のタイマーと電流調整は、原則としてタイマーは最小、電流は最大にして下さい。溶着が弱い場合はタイマーを少しずつ上げ調整して下さい。また強すぎる場合、電流を少しずつ下げて調整して下さい。以上の方法が最も鉄板を痛めなく、裏焼けを最小限にできます。またチップの消耗も少なくてすみます。

（３）作業方法

①ハンマーのコード取付部は、右手でハンマーを持つ時は左にコード取付部を持って行き、また左手でハンマーを持つ時には右にコード取付部が来るようにコードを逆にして下さい。

②損傷箇所を剥離して下さい。引き出したい箇所に先端のチップを押し付け、次にハンマー部分の銅のアースをボデーに押し付けスイッチを入れます。（その際双方に押し付けが不完全ですと溶着が弱くなり、またスパークの原因となりますのでご注意下さい。）先端のチップのみが溶着されますので、あとはハンマーを後方にスライドさせることにより引き出しが出来ます。またはずす時は、センターシャフトをひねることによりはずすことができます。

③引き出し時にあまり強く引きますと、突起ができますので少しずつ引くようにして下さい。突起ができてしまった場合、ハンマーに付属してあります絞りチップのチョウネジをゆるめてはずし、チップの先端に取り付けます。アース部分と絞り部分どちらでも点絞りができますので、使いやすい方をお選び下さい。その際のタイマーは0.5～0.6が適当です。

（４）注意事項

①ハンマーの脇にあるコードをとめる部分は、可動する位に少しゆるめにしておいて下さい。コードに対する負担を軽減します。

②ハンマーのストッパーは使用中ゆるくなりことがあります。ゆるくなった状態で使用しますと故障の原因となりますので、使用前に必ず締まっているか確認の上ご使用ください。

③チップの先端は使用中バリが付きまますので、時々ヤスリ等で削ってお使い下さい。

（５）消耗品

①チップは消耗品ですので、長さが半分位になりましたら交換をお勧めいたします。その際の注文番号はWPT-01です。また5本入りのWPT01×5もあります。

(株)ワールドオートツール

〒369-0305 埼玉県児玉郡上里町七本木2003-1

ケイ・ケイビル102号

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658